



## Vorgangsnummern für Marinefunkgeräte

Modell	BNetzA Vorgangsnummer	ATIS Binnenfunk	SEE Seefunk	DSC Kontroller	PMR Betriebsfunk
IC-M1EUROV KOMBI	67567-01	Ja	Ja	Nein	Nein
IC-M1EUROV ATIS	7483302	Ja	Nein	Nein	Nein
IC-M1EUROV SEE	7483301	Nein	Ja	Nein	Nein
IC-M3EUROV KOMBI	67567-02	Ja	Ja	Nein	Nein
IC-M3EUROV ATIS	7483602	Ja	Nein	Nein	Nein
IC-M3EUROV SEE	7483601	Nein	Ja	Nein	Nein
IC-M21 KOMBI	69699-01	Ja	Ja	Nein	Nein
IC-M21 ATIS	7483502	Ja	Nein	Nein	Nein
IC-M21 SEE	7483501	Nein	Ja	Nein	Nein
IC-M31 KOMBI	7246001	Ja	Ja	Nein	Nein
IC-M31 ATIS	7483402	Ja	Nein	Nein	Nein
IC-M31 SEE	7483401	Nein	Ja	Nein	Nein
<b>IC-M33 (siehe unten)</b>	<b>773601/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	Nein	Nein
<b>IC-M35 (siehe unten)</b>	<b>7889101/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	Nein	Nein
IC-M71 KOMBI	7616403	Ja	Ja	Nein	Nein
IC-M71 ATIS	7616402	Ja	Nein	Nein	Nein
IC-M71 SEE	7616401	Nein	Ja	Nein	Nein
IC-M87 (ATEX) PMR	7482801	Nein	Nein	Nein	Ja
IC-M87 (ATEX) PMR + KOMBI	7120701	Ja	Ja	Nein	Ja
IC-M87 (ATEX) KOMBI	7120603	Ja	Ja	Nein	Nein
IC-M87 (ATEX) ATIS	7482702	Ja	Nein	Nein	Nein
IC-M87 (ATEX) SEE	7482701	Nein	Ja	Nein	Nein
IC-M90 PMR	7482601	Nein	Nein	Nein	Ja
IC-M90 KOMBI	7482503	Ja	Ja	Nein	Nein
IC-M90 ATIS	7482502	Ja	Nein	Nein	Nein
IC-M90 SEE	7482501	Nein	Ja	Nein	Nein
IC-M401EURO KOMBI	68912-01	Ja	Ja	mit DS100	----
<b>IC-M401E KOMBI (siehe unten)</b>	<b>7290701/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>mit DS100 su*</b>	----
IC-M401E ATIS-B	775731/B	Ja	Nein	----	----
<b>IC-M411 (siehe unten)</b>	<b>7822601/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	----
<b>IC-M421 (siehe unten)</b>	<b>7400902/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	----
<b>IC-M501 KOMBI (siehe unten)</b>	<b>57994-01</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>mit DS100</b>	----
<b>IC-M503 KOMBI (siehe unten)</b>	<b>69468-01/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>mit DS100 su*</b>	----
<b>IC-M503E KOMBI (siehe unten)</b>	<b>7288301/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>mit DS100 su*</b>	----
<b>IC-M505 (siehe unten)</b>	<b>7651303/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	----
<b>IC-M601 (siehe unten)</b>	<b>7120605/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	----
<b>IC-M603 (siehe unten)</b>	<b>7690702/</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	<b>su*</b>	----
IC-GM651 	07212019/AA/00	Nein	Ja	Ja Klasse A	----
IC-M801E	7619901/	GW / KW	GW / KW	Ja Klasse E	----
IC-M801GMDSS 	06212504/AA/00	GW / KW	GW / KW	Ja Klasse A	----

Die Geräte (in Rot) erfüllen alle Verkehrskreise

s.u. = Verkehrskreise für diese Geräte siehe nachstehend und abhängig von der Programmierung

Verkehrskreise für Marinefunkgeräte

Marinefunkgeräte erhalten seit dem 01.03.2007 nur noch eine Vorgangsnummer. Diese wird durch einen Buchstaben bzw. durch eine Buchstabenkombination entsprechend des Einsatzzwecks des Gerätes erweitert.

Vorgangsnummer  
plus

/K	=	VHF Mobilsprechfunkgerät für den Seefunk mit DSC Class D Controller (NonSolass) kombiniert/umschaltbares VHF Mobilsprechfunkgerät für den Binnenschiffahrtsfunk mit ATIS (NonSolass). Nicht bei Handfunkgeräten.
/SB	=	VHF Mobilsprechfunkgerät für den Seefunk (ohne DSC) kombiniert/umschaltbar auf VHF Mobilsprchfunkgerät für den Binnenschiffahrtsfunk mit ATIS (NonSolass)
/S	=	VHF Mobilsprechfunkgerät für den Seefunk mit DSC Controller (NonSolass) ohne Binnenfunk (ATIS). Nicht bei Handfunkgeräten.
/B	=	VHF Mobilsprechfunkgerät für den Binnenschiffahrtsfunk mit ATIS (NonSolass)
/SO	=	VHF Mobilsprechfunkgerät für den Seefunkdienst ohne DSC und ohne ATIS (NonSolass)